

使用方法說明

- ① 依所需的功能，切換設定溫度按鍵開關。
 - 關 · · · 電源關閉，顯示燈號熄滅。
 - 強 · · · 平均溫度 $46\pm3^{\circ}\text{C}$ ，紅色顯示燈號會亮。
 - 弱 · · · 平均溫度 $41\pm3^{\circ}\text{C}$ ，綠色顯示燈號會亮。
- ② 內建30分鐘自動定時關機，若再次啓動時，請依所需的功能切換按鍵開關。

▲注意

※因體質不同，有可能出現低溫燙傷的症狀，所以使用時感覺有異常狀況，請停止使用。
※小孩、老年人、病人，自己無法調節溫度的人，皮膚感覺較弱的人，服用安眠藥、感冒藥等產生嗜睡的人，最好不要使用。

※為了確保使用者的安全，睡眠時請勿使用，以免引發可能性的危險。

※為了確保產品的使用壽命，嚴禁外力的重擊及保持本體的乾燥。

舒適足套使用方法

- * 舒適足套可依照需求安裝使用。
- * 使用舒適足套先將背面束帶套至本體後方，如圖 ①、② 所示，確認四個角落束帶固定完成，如圖 ③ 所示。



清潔與保養

※保養前，務必將開關切換至“關”的位置，拔掉電源插頭後再進行保養動作。

※保養前，請確認各部位零件均已冷卻。

本體的保養方式

請用柔軟的布沾溼，再使用中性洗潔劑擦拭，或直接以乾布擦拭本體表面。

※嚴禁使用去漬油、酒精等化學藥品擦拭。



緊急處理方法

緊急處理

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處及具有類似資格的人員更換。

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - * 可能插頭沒插上。
 - * 可能開關沒開。
 - * 可能產品的保險絲斷了。
 - * 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

委製/製造商：有力翔股份有限公司 電話：06-7892219 地址：臺南市安和路2段318巷125弄22號

家電小百科

生活小常識

聲寶小家電提醒您，節約用電的方法

1. 使用電暖器時，如果室內無其他換氣裝置，請適時開啓一部份窗面以供換氣。
2. 可以使用定時器，作為控制使用時間，因為電暖器耗電量很高，使用時間越短越省電。
3. 室溫超過 20°C 時建議不要使用電暖器；若要室內局部加熱時再使用電暖器。
4. 暖氣房間請勿使用電風扇(循環扇除外)，以免風速效應感到更冷，並且降低電暖器的效能。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。如有下列情形之一者雖在保證期限內亦不予免費優待
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線…等)

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-錦鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw