

# 聲寶產品保證書

SAMPO

產品名稱	聲寶15W捕蚊燈		
機型	ML-DJ15S	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年月日	購買日期	年月日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

客戶  
留存  
聯

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

送站修理     到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益




為保障您購買產品  
之保固權益，請上  
網註冊，加入會員  
還可享不定期之優  
惠活動！

## 使用說明書

### 聲寶15W捕蚊燈(家庭用)

#### 適用機種 ML-DJ15S

#### 目錄



安全注意事項(請務必遵守) …	1-3
各部品名稱 …	4
使用說明 …	5
清潔與保養 …	6
故障檢修與排除 …	7
緊急處理方法 …	8
規格 …	9
限用物質含有情況標示 …	10
聲寶產品保證書 …	11

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

聲寶股份有限公司

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]  
<http://www.sampo.com.tw>

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。



- 本產品僅供一般家庭使用，請勿在戶外營業場所、穀倉、畜舍及類似場所使用。




- 本產品請勿讓孩童獨自使用。



- 請單獨使用110V的電源插座，請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。



- 使用完畢，請關閉開關並拔掉插頭。
- 拔電源線插頭時，請勿拉扯電線。



# 安全注意事項(請務必遵守)




- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。



- 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。



- 本產品使用時，請置放於平穩空曠的場所，以免發生傾倒或異物(如窗簾等)捲入，造成故障。



- 長時間不使用或外出時，請先拔掉電源插頭，否則易發生故障或危險。



- 嚴禁溼手接觸電器部品，以免發生觸電情形。




- 請勿在窗簾附近使用，以免窗簾捲進電擊網，造成故障。



# 安全注意事項(請務必遵守)

## ⚠ 警告


- 嚴禁直接用水沖淋機器或放入水中清洗，以免機體進水而導致故障及發生觸電。



- 請勿於以下場所使用本產品，以免發生電擊網故障或連續放電及漏電之危險。
  - 瓦斯爐或易燃物堆放場所。
  - 潮濕積水的地方，如浴室。
  - 易沾油的地方，如廚房。



- 請勿讓孩童將手指或棒子、導電物等物品插入安全護網或電擊網中，以免發生危險。




- 為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。



## ⚠ 注意

- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

# 各部位名稱



# 使用說明

## 蚊蟲活動習性

- 蚊蟲飛行最自在的高度為從地面起1.8~2.5公尺的高度。
- 蚊蟲懂得利用風力飛行，隨附人、動物或物體進入室內。
- 溫度約在25°C至35°C是蚊蟲活動率最高的環境。
- 蚊蟲具趨光性，尤其對短光波(黑色光波)最易趨附。

## 正確使用方法

- 放置或懸吊約一個人的高度，最具效果。
- 放置在室內距離前後門內約1.5~3公尺，且通風良好的地方效果較佳。
- 室內燈光應比捕蚊燈的亮度低，效果更好。

## 燈管有效期限

- 燈管雙頭已經變黑時，請送站更換新的捕蚊燈管。
- 在連續點亮的情況下，燈管的有效期限約為3,000小時。
- 建議每年定時更換一次燈管，以保持捕捉蚊蟲之效果。

# 清潔與保養

- 保養前，請先拔掉電源插頭，用螺絲起子(起子之手握處須為絕緣材質)，碰觸捕蚊燈內的二條電擊網，發出“劈”的聲音，表示放電程序完成，方可進行後續保養動作。(如圖一)
- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部分，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面，每週清潔一次。(如圖二)
- 請勿使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。(如圖三)
- 集蚊盒可拆下用水沖洗，沖洗後用乾布擦拭，再予以裝回機體上。(如圖四)



## 故障檢修與排除

- 若電源線損壞時，必須由本公司服務站維修人員或具有類似資格之人員進行更換，以避免危險。
- 本產品僅限室內使用。
- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800-免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 緊急處理方法

- 發生異常時(有燒焦味等)需停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
- 請勿自行進行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

委製商：聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂湖路26號  
電話：0800-00-5438

# 規格

機種名 項目	ML-DJ15S
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	35W
機體尺寸	271(寬)×424(高)×224(深)mm
機體淨重	2.4kg
商品原產地	台灣
光源規格	飛利浦TL 15W燈管
電源線長度	1.5M
啟動器規格	FS-1P
機體材質	外網：PS 中座、上蓋、底座、集蚊盒：PP

# 限用物質含有情況標示

設備名稱:捕蚊燈 型號 : ML-DJ15S						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑膠零件/外殼	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電源線/內部配線	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
焊料(電路板)	超出0.1wt%	<input type="radio"/>	超出0.01wt%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電子零件(含變壓器)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
燈管	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
金屬零件(電擊網/螺絲)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	超出0.1wt%	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
啟動器	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
開關	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。.