

使用說明書

SAMPO

聲寶變頻四門玻璃冰箱(家庭用)

能源效率
第 1 級

適用機種 **SR-F46GDD**



| 目錄 | 頁 |
|--------------------|-------|
| 安全注意事項(請務必遵守)..... | 1~2 |
| 安裝注意事項(請務必遵守)..... | 3~4 |
| 使用注意事項(請務必遵守)..... | 5 |
| 各部名稱及數量 | 6 |
| 操作面板功能說明 | 7 |
| 操作與功能說明 | 8~9 |
| 食物存放要領 | 10 |
| 附屬品拆裝方法 | 11 |
| 使用方法 | 12~13 |
| 維護保養 | 14~15 |
| 故障檢修及排除 | 16~17 |
| 規格 | 19 |
| 廢電器處理方法 | 19 |

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項 (請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。




警告


- 請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。



- 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生鏽，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。




- 避免赤手觸摸冷凍壁或冷凍食品以免造成凍傷。



- 冰箱需放在平坦的地面上，如果不能平穩放置，請調整冰箱底部調整腳，否則易因振動而引起噪音。



- 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。



- 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生鏽，電氣部品也容易發生故障。



安全注意事項 (請務必遵守)



警告

緊急處理方法

發生異常或故障時 (有燒焦味等)，請立即停止使用電冰箱，並拔掉電源插頭。


- 電冰箱若在異常狀態下繼續運轉，機體會因發熱等情形，造成火災與觸電的危險發生。
- 異常、故障範例：
 1. 電源電線、插頭異常發熱。
 2. 電源線上有嚴重傷痕或變形。
 3. 發出燒焦味。
 4. 會引起酥麻的觸電感。
- 請速與聲寶服務中心或就近經銷商洽詢。
- 電源線損壞時，請洽聲寶服務中心人員更換，以確保安全。



拔電源插頭


請放在通風良好的場所。

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持 5 公分以上的距離。
- 上部保持 5 公分的空間。




注意


- 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。



- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，如壓縮機和銅管，以免發生危險。



- 冰箱門開啓時，請勿將手伸入箱與門的夾縫中，以避免手指被夾傷。




安裝注意事項(請務必遵守)



警告

放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用 10 公分厚的木板墊高，以免生鏽，或引起電氣部品不良。




請放置於通風良好之場所

- 冰箱在啓動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危險。




請勿保存藥品・化妝品

- 本產品為家用電冰箱，如需精密溫度控制管理之物品請勿存放。



請使用專用插座

- 插頭必需插在 110V • 10A 以上的專用插座，如誤插在 220V 的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員更換以確保安全。
- 安裝時電氣工程施工請依照法規之規定，且電源線不得拉扯、捆紮、重壓或加工，使用時插頭應完全插入插座。




安裝注意事項(請務必遵守)




警告

- 冰箱在安裝搬移過程中，請平推移動，勿將冰箱傾斜移動，對於容易損傷的地板，建議鋪上保護用板。(因有損傷地板的可能)



- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時(如出國)電源請拔除以確保安全。




冰箱頂面請勿放置易碎物品。

- 電冰箱運轉時會產生震動，有導致冰箱頂部物品掉落傷人，或水灑入帶電的零件，造成短路引起觸電、火災之可能。



請安裝接地線以防止萬一漏電危險

- 冰箱放置在潮濕或地下室等場所，應特別注意接地線之安裝。
- 接地線之安裝方法：
 1. 使用帶有接地的插座。
 2. 如果插座無接地線請用 1.6mm 以上單芯絕緣電線，一端接在箱體專用接地螺絲，一端接建物接地線。或安裝漏電斷路器(或洽經銷商實施接地工事)
 3. 不可將接地線接在下列場所：①自來水管 ②瓦斯管 ③電話線及避雷針。



使用注意事項(請務必遵守)



警告

- 為預防地震發生，應採取防止冰箱傾倒之措施。




- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。




- 勿儲存爆炸性物質，如含有可燃性推進氣體的噴霧罐在該電器中。
- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。



- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。



- 由於水結冰時體積會膨脹，所以當容器裝水置於冷凍室內結冰時，容器會因結冰膨脹產生變形現象。




- 為防止冷藏室產生結露現象，請注意開口容器必須加蓋及盡量減少不必要的開門。



- 請勿損傷冰箱的冷卻管路，冷媒配管損壞時，請將冰箱遠離火源並避免使用電器用品。
- 請勿自行將冰箱分解、修理或改裝。(否則可能發生觸電、起火、爆炸)
- 因本產品使用可燃性冷媒，當冷卻迴路(配管)、電源線受損時，請先開窗通風後，再洽詢聲寶服務中心。(否則可能發生觸電、起火、爆炸)
- 器具外殼或嵌入機構的通氣孔須保持暢通。
- 不得任意使用機械工具或其他工具，來加速除霜的過程。
- 不得破壞冷媒迴路。
- 除了食物儲藏用的器具外，不得在食物儲藏箱內使用其他的器具。
- 移動電冰箱時，請務必拔除電源插頭(不可以只拉電線，必須確實握住插頭再拔出)，移置定位後再接上電源。
- 若冰箱零件損壞時，必須洽詢聲寶服務中心人員進行更換，以避免危險。
- 清洗冰箱時，請把電源插頭拔掉，以防觸電發生危險。
- 搬運冰箱時，需避免高空吊掛作業，以免發生冰箱或零組件掉落之危險。
- 冰箱背面與牆壁之間，須預留電源插頭的空間，不可壓傷電源插頭。
- 冰箱背面的蓋板，絕對不可任意拆卸打開。
- 使用冰箱，不得有水附著於箱體與庫內壁上。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


各部名稱及數量



操作面板功能說明

※ 面板顯示溫度為設定溫度，不是實際庫內溫度。

※ 斷電記憶功能: 如果發生斷電，恢復供電後，將保持斷電前的運行狀態運行。



操作與功能說明

- 首次入電時，顯示幕將全亮顯示 3 秒並響起提示音，冷藏室 / 冷凍室的溫度分別設定在 5 度 / -20 度。需先解鎖才可以調整溫度。
- 正常情況下，如果沒有任何操作，30 秒後冰箱控制面板將自動鎖定，在鎖定狀態下 30 秒後，顯示幕熄滅。
- 門未關警示：未關閉開門提示音時，觸控板會蜂鳴提示。關門報警音在 2 分鐘後響起，“滴”聲響三下，間隔 1 分鐘後響四下，再間隔 1 分鐘後響五下，以此類推，直到響三十下後保持（每分鐘響三十下）。
- 開門提示音：同時長按“溫度上調鍵（按鍵+）”以及“溫度下調鍵（按鍵-）”複合鍵 3 秒，可對開門提示音進行設定：
開門提示音開啓時，長按複合按鍵可關閉開門提示音，響蜂鳴器提示音（降調）。
開門提示音關閉時，長按複合按鍵可開啓開門提示音，響蜂鳴器提示音（升調）。
備註：首次上電預設開門提示音為開啓狀態。

冷藏溫度調節

- 冷藏調節：首次插電溫度設定在 5°C，解鎖後，按壓“溫度”鍵，冷藏溫度指示燈亮。
- 改變冷藏室設定溫度：可按“溫度上調鍵（按鍵+）”，每按一次設定溫度就會上升 1°C；以及“溫度下調鍵（按鍵-）”，每按一次設定溫度就會降低 1°C。
- 冷藏室溫度設定範圍為 2°C ~ 8°C。



冷凍溫度調節

- 冷凍調節：首次插電溫度設定在 -20°C，解鎖後，按壓“溫度”鍵，冷凍溫度指示燈亮。
- 改變冷凍室設定溫度：可按“溫度上調鍵（按鍵+）”，每按一次設定溫度就會上升 1°C；以及“溫度下調鍵（按鍵-）”，每按一次設定溫度就會降低 1°C。
- 冷凍室溫度設定範圍為 -24°C ~ -16°C。



操作與功能說明

製冰

- 解鎖狀態下，按壓製冰按鍵，每按一次，製冰功能循環順序為：快速→一般→停止→快速→……。
- 設定快速製冰後，快速製冰 8 小時結束，“快速”圖案熄滅，變為一般製冰功能。只有設定停止，製冰功能才關閉。



⚠ 注意:

- 製冰能力會因冰箱使用狀況及外部溫度而不同，例如炎熱夏季製冰的時間會較久。

變溫

- 變溫功能循環順序為：冷藏→保鮮→微凍→冷藏→……。
- **冷藏開啓**：解鎖狀態下，按壓變溫按鍵即可選擇並亮燈。冷藏功能開啓時，溫度較高，可存放蔬菜及水果，魚、肉類食品禁止放入以免腐壞。
- **保鮮開啓**：解鎖狀態下，按壓變溫按鍵即可選擇並亮燈。保鮮功能開啓時，溫度稍低，可存放當日即會料理或食用之魚、肉類、食品，蔬菜及水果禁止放入以免凍傷。
- **微凍開啓**：解鎖狀態下，按壓變溫按鍵即可選擇並亮燈。微凍功能開啓時，溫度較低（平均在 $-1^{\circ}\text{C}\sim-3^{\circ}\text{C}$ ），適合放置生鮮魚類、肉類等食品。放置此空間之生鮮魚類、肉類，表面與肉質呈現微凍狀態，讓料理切塊乾淨俐落。蔬菜及水果禁止放入以免凍傷。



⚠ 注意:

- 出廠設定為保鮮開啓。

按鍵鎖


- 按壓“解鎖”設定鍵 3 秒，可開啓或關閉按鍵鎖模式。



食物存放要領

請注意

- 食品有異臭或者變色的，請勿放入冰箱。（因腐敗有可能成為病源）
- 冰箱使用時，不可放入除臭器等的電器。（以免觸電而引起火災及有爆炸的可能）



冷藏室



- 日常生活所常用之食材、飲料、調味料等做一時的保存。
布丁、豆腐或沙拉請放入冷藏室。

- 蛋類請放入門欄蛋架。

蔬果室

- 蔬菜、水果請放入蔬果保鮮容器，其他食品請勿放入。



- ※ 蔬果若存放於各玻璃盤架上，特別是接近出風口時，容易造成蔬果凍傷，請盡量避免。

- 汽水、啤酒、養樂多、牛奶等瓶裝飲料，沙茶醬、沾醬、調味料等瓶、罐請放入冷藏室門欄。



多用藏鮮抽屜

- 日常生活所常用之食材、飲料、調味料等做一時的保存。

冷凍室

- 冷凍食品、魚、肉、貝類或冰淇淋等易變質的東西，請用密器、塑膠袋或保鮮膜將食品密封後再保存以避免多樣食品雜味混淆。

變溫空間抽屜




- 當日即會料理或食用之魚、肉類食品請放入抽屜內，蔬菜及水果禁止放入抽屜內，以免凍傷。（參 P9）



附屬品拆裝方法

玻璃層架


- 拆卸：先將玻璃層架後前端向上提起，使其層架後端脫離卡槽，再向外抽取層架，並將層架向下豎直後即可取出。
- 安裝：按照拆卸之相反順序施行，安裝完成後，請確認是否固定好。



※請小心！拆卸安裝玻璃盤勿掉落。


門欄

- 拆卸：先用雙手在兩側往內擠壓後上提，將門欄順著門襯兩側之固定座往上推出即可。
- 安裝：將門欄順著門襯兩側之固定座往下壓入即可。




冷凍庫抽屜

- 取出時，先握前緣把手往前拉，再往上提起，即可拆下。



- 放入時，將抽屜兩側凸出部份搭接到軌道上，向內推到底即可。




使用方法

開始使用

- 初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使用一段時間後會自然消失。
- 冰箱開始運轉後，為使冰箱內部冷度較好，請在 4~5 小時後，才把食品放入。
- 冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有熱熱的感覺，此係為了防止箱體流汗，而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部，對箱內所存放的食品毫無影響。
- 搬運冰箱至定位，請靜置兩小時後，再插電運轉。


食品放置要領

- 請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等，將食品密封後再保存，以防止食品乾裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食品。
- 如欲長期保存鮮魚及肉類，請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。
- 熱的食品請勿立即放入箱內。
- 請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品，以保持鮮度與美味，並可避免浪費電力。
- 請勿將冰箱內部塞得滿滿的，造成冷氣不能循環，而使儲存的東西變質。
- 請勿將食品放在出風口與回風口。
- 請勿長時間把門打開，以免外面的熱空氣進入冰箱內，浪費電力。



注意

- 有氣味強烈之食品請勿直接放入冰箱，須先以塑膠袋包好密封後再放入。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來，如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和回風口，否則容易導致食品凍結及腐爛，並且不能均勻地冷卻。




使用方法

製冰使用方法

製冰前

- 打開注水口蓋，加水至**MAX** 最高水位線處。
- 將儲水盒堆到裡面（不推到裡面將無法製冰）。



關於製冰

- 為了讓您安心使用製冰功能，請使用飲用水製冰，非飲用水易產生雜菌，因此請用水勤洗儲水盒及製冰盒。



下述水也無妨，但請勤洗儲水器及製冰盒！




請勿將以下飲用水以外之液體倒入儲水器。（可能會導致故障、變形、冰塊黏在一起等情形）

- 請勿放入熱水（60℃或更高），否則可能會導致故障。
- 初次使用時，由於冰箱內要充分冷卻後才能開始製冰，因此需要花 24 小時以上才能製成冰塊。
- 當第一次使用製冰架時冰塊可能有異味或灰塵請丟掉第一組及第二組冰塊。
- 請勿直接在製冰盒中加水製冰（否則會導致整塊冰或故障）。
- 請勿直接將水放入儲冰盒中製冰（否則儲冰盒會破裂）。
- 請每星期更換一次儲水盒內的水。
- 儲冰盒內請勿放入食品、冰勺等儲冰以外的東西。（會發生製冰量無法正確檢測、檢測桿可能會誤檢測，可能會導致不製冰或製冰量減少）。
- 冰滿時自動製冰停止，檢測桿自動檢測儲冰量並停止製冰。（由於其結構，儲冰盒不會裝滿冰，如果儲冰盒中的冰位置不均勻，會有冰的量無法正確檢測、停止製冰的情況）



可翻轉托盤使用方法




- 將托盤取出翻轉後放置，儲物空間可大可小，大件冷凍食品可輕鬆放入。

維護保養

搬家或移動冰箱時

- 先拔掉插頭，把冰箱內部物品取出。
- 嚴禁橫向搬移，以免造成壓縮機不良。
- 近距離移動時，一人搬運底部，一人搬運後面。
- 長距離搬運時，請將冰箱打包後再搬運（附屬品、門等以膠帶固定貼好）。




停電時

- 突然停電時：請關閉冰箱門，少開門。
- 預知長時間停電時：
 1. 不要再將食品放入冰箱內，以免溫度升高。
 2. 儘量在停電前用製冰盒製冰，然後把冰塊放在容器內，置於冷藏室上段，以保持冷藏室溫度。
 3. 在停電前，把冷藏室溫度調至“2度”的位置，儘量維持冰箱內部低溫狀態。
 4. 恢復供電時，將冷藏室溫度調回原來溫度。


更換箱內燈時

- LED 燈損壞時，請洽聲寶服務中心維修更換，非專業服務人員不得更換 LED 燈。
- 免費服務專線：0800-00-5438。



冰箱要拋棄時


- 為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：
 1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
 2. 拆下門環，使門不能緊閉。
 3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。
- 本冰箱使用易燃性氣體 (R600a)，請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。（若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險）



維護保養


外箱門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。



冰箱箱壁

- 注意冰箱後面，請經常打掃清理，不要讓蟑螂老鼠作窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。









冷凍室、冷藏室內部及附屬品

- 每月清潔一次，清洗前先將冰箱內的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。



故障檢修及排除

| 發生狀況 | 檢查確認 |
|-----------|--|
| 冷 度 不 足 | <ul style="list-style-type: none"> • 冰箱安裝之場所是否太熱？ • 箱內食品是否放得太多，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷？ • 熱的食品是否立刻放入冰箱內儲藏？ • 冷藏溫度是否設定過高？  |
| 產生討厭的噪音時 | <ul style="list-style-type: none"> • 冰箱是否放在堅硬平坦的地面？ • 冰箱之後部或兩側是否碰及牆壁或其他物品？ • 蒸發盤是否放置在正確位置？ • 壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正常現象，請勿介意。  |
| 冰箱內部有露珠時 | <ul style="list-style-type: none"> • 使用冰箱時箱門是否沒關好？ • 箱門是否長時間打開？ • 熱的東西或含水份較多的東西，是否直接放入冰箱內儲存？  |
| 完 全 不 冷 | <ul style="list-style-type: none"> • 是否停電？ • 總電源之無熔絲開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉？ • 冰箱之電源插頭是否鬆脫？ • 電壓是否過低？如低於99V時請與電力公司連絡。  |
| 冰箱外部附有露珠 | <ul style="list-style-type: none"> • 若室內濕度過高，箱體外會有露珠形成，此為正常現象。  |
| 漏 電 的 現 象 | <ul style="list-style-type: none"> • 當有接地線時檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但不致發生危險。  |

故障檢修及排除

下列情況均屬正常現象，並非異常，請安心使用

冰箱的聲音

- 壓縮機啟動開始運轉時，壓縮機發出較大的噪音（不久後聲音會變小）。停止瞬間會產生啟動電驛動作的「答」聲和壓縮機抵抗慣性的「咚-」聲。
- 裝置有強制送風風扇的冰箱，運轉時會有風扇馬達的「嗡嗡」聲和空氣流動的「咻-」聲。
- 冷卻系統內流動的冷媒有時會發出「水流聲」。
- 開關門時，排水管内因除霜產生的霜水受空氣壓縮，會發出「水流聲」或「水泡聲」。
- 冰箱除霜時，霜水滴落除霜電熱管上蓋時，會汽化發出聲音。
- 因冰箱內部零件材質與膨脹係數不同，受低溫影響後產生不同收縮量，導致冰箱偶爾會發出「啪」聲。

內箱壁附著水滴

- 箱門開閉的次數太多或含水量較高的食品放置冰箱內時，容易產生水滴現象，因此，請把含水量較高的食品，使用塑膠袋包裝或食品容器加蓋，並盡量減少開門的次數。

運轉率高

- 有下列狀況時可能導致運轉提高：室內溫度高、食物存放量多、放入熱的食品，故請勿堆積過多食品，勿將熱食物放入，保時通風良好。

■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到本公司客戶服務中心(免費服務專線:0800-00-5438)，服務人員立刻會親切為您服務。

■ 此說明書僅提供使用方法及說明之參考，一切實物請以該販賣之機種實體為準。

蒸發盤溢水

- 若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

外箱前緣及兩側過熱

- 本機種採用節電式除濕管，冰箱之前面及周圍溫度會稍高一些，此為正常現象。所謂節電除濕管方式是將散熱管裝配於前面及周圍（內埋式），有效利用所放出的熱防止前面及周圍結露珠，尤其是剛使用時或夏季外氣溫較高時會有稍熱的感覺，並非故障也不會影響庫內之食品，請安心使用。

箱外冒汗

- 長期下雨時或特別潮濕的地方，雖有防汗裝置多少會有點冒汗或霧狀，這並非故障，待天氣好轉自會消失（保持空氣流通，可減少冒汗程度）。

功能異常顯示

- 當功能操作面板的 LED 燈號出現閃爍情況時，表示冰箱有異常狀況發生，請通知服務人員為您排除。

| 故障代碼 | 故障內容 |
|------|------------|
| E1 | 冷藏室溫度感測器故障 |
| E2 | 冷凍室溫度感測器故障 |
| E3 | 變溫室溫度感測器故障 |
| E5 | 冷凍除霜感測器故障 |
| E6 | 通訊故障 |
| E7 | 環境溫度感測器故障 |
| EH | 濕度感測器故障 |
| EO | 製冰機故障 |

規格

| 規 格 | 機 種 | SR-F46GDD |
|---------------|---------------|--------------|
| 額定電壓 | (V) | 110 |
| 額定頻率 | (Hz) | 60 |
| 電動機額定消耗電功率 | (W) | 78 |
| 除霜加熱裝置額定消耗電功率 | (W) | 210 |
| 總有效內容積 | (ℓ) | 457 |
| 冷凍室/冷藏室有效內容積 | (ℓ) | 170/287 |
| 冷凍室性能 | | *** |
| 消耗電量 | (kWh/月) | 23 |
| 能源因數值 | (ℓ /kWh/月) | 25.9 |
| 冷劑名稱 | | R600a |
| 製品重量 | (kg) | 112.5 |
| 外型尺寸 | (寬 x 高 x 深mm) | 753x1910x600 |

廢電器處理方法

當您的舊冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

- 1.請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
- 2.當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
- 3.請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
- 4.本冰箱使用易燃性氣體。cyclo-pentane(環戊烷)是本冰箱使用之隔溫絕緣材料，棄置本冰箱時須做適當處理。

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

※本商品適用於一般家庭使用，不適用於營業場所。

限用化學物質含有情況標示資訊，請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw/>
操作說明：點選頁面右下方之『RoHS專區』，輸入產品型號後，按確認。

委製商：**聲寶股份有限公司**
桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線
0800-00-5438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕
<http://www.sampo.com.tw>