

操作方法


1. 將AC/DC電源轉換器插頭插入電源插座內。
2. DC插頭與LED檯燈本體孔連接，如右圖所示。
3. 開啓電源時輕觸電源開關，即可開啓檯燈照明。

LED燈柱可調整範圍

- 在調整LED燈角度時，請同時按壓底座。
- 燈柱向上最遠活動範圍為120度，活動角度內，可隨意調整燈柱角度，但如果過度調整會造成LED燈故障，請小心使用。

轉軸支架可調整範圍

- 在調整轉軸支架角度時，請同時按壓底座。
- 正常使用時可調整範圍：向右30度，向左30度，前後各15度，如若超過調整範圍會造成LED桌燈故障，請小心使用。



本體的清潔與保養

1. 為保持照明的亮度，請定期對產品進行保養、清潔，本產品只需做一般性的外部保養。
2. 清潔保養及收藏之前，請先將電源轉換器插頭從插座上拔出後再進行。
3. 切勿將整機或局部浸入水中清洗，可免導致故障。
4. 請使用乾淨柔軟的布擦拭表面髒污即可，禁止使用金屬抹布、尼龍製抹布等來擦拭機體，以免表面刮傷受損。
5. 禁止使用稀釋、甲苯、腐蝕性洗滌劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。
6. 清潔保養後，請按原包裝順序將各部件裝入包裝箱內，放置於濕氣較少的地方妥善保管。

故障排除

出現徵狀	可能的原因	處理方式
燈不亮	DC插頭和AC電源轉換器是否連接好	將DC插頭和AC電源轉換器連接好
LED桌燈一直閃爍 LED桌燈點亮 數分鐘後自行熄滅	LED使用期限到了	避免長期在高溫度環境中使用

注意：AC電源轉換器插入電源插座時須注意插座必須接近安裝之地點，且為使用者可觸及。若電源轉換器損壞或LED桌燈故障時，請停止使用，必須由製造廠、維修服務中心或具有類似資格的人員更換，以避免危險。當發現有異常情況時，請立即拔掉電源轉換器插頭並諮詢消費者免費服務專線，切勿自行拆機處理。

安全注意事項

- 長時間不使用或外出時，請將電線插頭拔起，以免發生危險。
- 請使用附件專用的AC/DC電源轉換器。
- 產品不可摔落或自行拆解。
- 不可將本產品放置在高溫處上使用。
- 移動時，請用手扶住底座以避免不慎墮落的危險。
- 不可將本產品放置在潮濕或會受雨淋的地方，以免造成故障。
- 在使用中若有異常，請先拔移AC/DC電源轉換器，並撥打免費電話 0800-005438，本公司將為您服務。
- 為保持照明的亮度，請定期對產品進行保養、清潔。
- 此電源轉換器不得用於其它電器或將其它電源線用在本機上，由此造成的故障傷害，本公司概不負責。
- 本產品適用於室內，請勿移至室外使用。

進口商

- 聲寶股份有限公司
桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 0800-005438(0800-鈴鈴-我是聲寶)