

使用說明

使用說明

- **插上電源**

依規格之電壓（110V），將插頭插入正確電源的插座，取下插頭時握緊插頭（手潮濕，勿觸摸插頭）。

- **集水盤裝入正確位置**

集水盤若未裝妥，水會流出；請常檢查集水盤內是否有積水，如有需將水倒掉並清洗乾淨，防止誘惑蟑螂伺機入內食用。

- **碗盤洗淨後放入層架**：層架置物建議（放入前須將碗盤的水瀝乾）

上層：筷子區、湯匙、毛巾、刀叉、碗、奶嘴等請放置於上層層架並倒置。

中一、二層較小的碗、杯、便當盒組等。

下層：下層架放置較大的盤、湯碗並盡可能倒置或側置。

- **將門關上**

輕輕的將玻璃門關緊，注意勿讓碗盤被擠出層架外，以免造成玻璃門經常不經意撞擊，產生缺角缺口提高破裂可能性。

- **操作方法**

先按電源再按定時鍵，選擇需要時間後〈面板上之時間〉，即可動作。

欲停止動作時按電源鍵即可停止。（建議使用40分鐘為佳）

- 玻璃門打開時會自動切斷紫外線照明保護眼睛，關上即可恢復照明殺菌。

- 箱內溫度約**55-60度C**。

- 本款微電腦機板有記憶功能，如上次設定為40分鐘，若下次使用時間還需40分鐘，只需直接按電源鍵即可。

維護保養

經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用。

- **清洗機體及內部**

保養機器之前先將電源插頭取下等電源管冷卻時再進行。

用軟布沾用中性洗劑稀釋的水擦拭，再用乾布擦乾。如不鏽鋼內箱有看起來像銹點附著在上面，這並非生銹而是水雜質，建議可用檸檬切片塗抹在用乾布擦乾。

- **清潔層架及玻璃門**

將層架取出用浸過中性洗碗精的刷子洗淨後，用水洗清。清潔玻璃門則用軟布沾中性洗碗精擦拭玻璃門，再以乾布擦拭。

- **清理紫外線燈**

握住燈管轉 90 度然後取出，用乾軟布將燈管上的灰塵清理後，再裝回原位。

注意事項

使用正確的電壓〈110V〉，拔插頭時，請握插頭勿拉電線。

遠離熱源，安裝的位置勿接近熱源如瓦斯爐具等。

遠離水源，勿將水潑入機內，勿將機體置於水槽邊，防止快速外箱烤漆生鏽損壞。

勿在頂部放置物品，在頂部放置物品易使機體變型，安全玻璃門移位不正，造成玻璃門破裂。

小心避免殺菌燈損壞，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。

勿使用別的層架，因不鏽鋼內箱的溫度高，不合規格之物品會有變形之虞。

紫外線不會穿透機門，當安全門打開時會自動切斷紫外線電源。

使用中或用畢，機體內尚有熱度，勿立即將手放入機內以免燙傷。

依說明書操作，勿頻繁開關門〈尤其殺菌燈亮時〉，以免縮短機體及燈管的使用壽命。

使用單一插座，請勿與其他家電用品共同使用同一插座或延長線共插多種之電器使用，將會造成電壓電流不足及過負載造成電線走火之可能。

請勿用力開關玻璃門，以免造成損壞，並經常檢查玻璃門各邊角，是否有被碰撞成缺口或缺角，如有請立即報修，以防止玻璃門無預警地突然破裂。(每次開啓後務必確定關上，以免蟑螂伺機爬入機內)。

安裝在平穩的平台上，機體底部須保持透氣通風。

首次使用時，建議開啓玻璃門並啓動烘乾40分鐘，以使出場保護中性矽膠油完全揮發，避免產生異味。

中、上層嚴禁橫置放盤子及湯盆，可能因碗盤放置不穩向外滑撞到玻璃門使玻璃邊、玻璃角、缺角造成不定時及隱藏的破裂。(如發現玻璃破損，請立即通報服務中心申請維修，避免發生危險)

緊急處理方法

當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線，並盡速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

電源線如有損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。(開門照明燈泡為110V/2W，一般水電行有販售)

送修前，請先連絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。

絕對不要自行拆開外殼進行修理。

關於故障排除

- 送修前，請依下列各點檢查：

殺菌燈不亮 請檢查：是否已插上電源？電源是否正確？殺菌燈是否裝妥？玻璃門是否關妥？燈管啟動器是否正常？

無法烘乾 請檢查：保險絲是否斷了嗎？電源插頭是否掉落？電壓是否正確？已設定時間並啟動？

殺菌燈閃爍 請檢查：電源是否正確？啟動器是否正常？(在機器的底部)

委製/製造商

- 名稱：小廚師科技有限公司
- 地址：新北市三峽區安坑里安坑41-10號
- 電話：02-2222-7309

Simple good life, Sampo

聲寶四層紫外線烘碗機 KB-GH85U 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期		電話
	男 女	年 月 日	
住址	電子信箱		
購買日期	經銷商	店址	電話
年 月 日			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務。客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、輸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

☒ 對府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於發利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費維修
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線…等）
 - 上網登錄享好禮抽獎(依網站公告活動)

聲寶股份有限公司 桃園縣大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶) <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw