

## 啟動聲控模式

功能	聲控指令
啟動聲控模式	小寶、小寶 

收到指令後10秒，聲控功能進入休眠，再說一次「小寶、小寶」喚醒聲控功能

## 開/關機設定

功能	聲控指令
開機	打開風扇
關機	關閉風扇

## 風量設定

功能	聲控指令
第1檔	最小風
第6檔	弱風
第12檔	中速風
第18檔	強風
第24檔	最大風
增加一檔風量	風大一點
減少一檔風量	風小一點

## 模式設定

功能	聲控指令
一般風	一般風
自然風	自然風
睡眠風	睡眠風
節能風	節能風

## 自動擺頭模式

功能	聲控指令
左右擺頭	左右擺頭
上下擺頭	上下擺頭
3D擺頭	3D擺頭
關閉擺頭	關閉擺頭

## 定時關機設定

功能	聲控指令
1~12小時 定時關機	1小時關機 兩小時關機...
取消定時	取消定時

## 語音播報音量調整

功能	聲控指令
調高音量	大聲一點
降低音量	小聲一點

## 語音播報設定

功能	聲控指令
關閉語音播報	關閉語音
打開語音播報	打開語音

## LED顯示設定

功能	聲控指令
打開面板顯示燈	打開顯示燈
關閉面板顯示燈	關閉顯示燈