


使用說明書

強效UV捕蚊燈（家庭用）

目錄	頁
安全注意事項	1
各部品名稱	4
使用說明	5
清潔與保養	6
聲寶產品保證書	7
故障檢修與排除	8
緊急處理方法	9
規格	10
備註	11



產品名稱	強效UV捕蚊燈		
機型	<input type="checkbox"/> ML-WJ04E(B)	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年月日	購買日期	年月日
經銷商			
經銷商店址			
<small>謝謝您的惠顧 為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網http://www.sampo.com.tw登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。 ※服務保固範圍 • 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。 • 本服務保證內容不包含產品外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。 • 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。 • 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。 ※注意事項 • 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保固期限為半年。 • 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。 • 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。 • 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。 • 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。 ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待： • 由於天災地變或天氣引起之故障或損毀。 • 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。 • 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。 • 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。 • 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。 • 違反說明書安全使用而導致產品不良。</small>			
<input checked="" type="checkbox"/> 送站修理 <input type="radio"/> 到府服務 <small>※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益</small>			



聲寶股份有限公司 | 免費服務專線
0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]
桃園市龜山區大華里頂湖路26號
http://www.sampo.com.tw

委製/進口商：首爾(漢城)半導體
地址：新北市中和區中正路868-6號11樓
電話：(02)8226-7678

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

「保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。」

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：




此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。



• 電源線請勿擠壓，避免發生危險，如有損壞請洽服務中心更換。
• 本產品請勿讓幼童獨自使用。



• 請單獨使用110V的電源插座，請勿使用延長線及其他外接插頭，勿與其他電器共用插座，避免發生危險。
• 使用完畢，請關閉插頭電源。



• 拔電源線插頭時，請勿拉扯電線。



• 手濕時，嚴禁以徒手接觸電器部品，避免產生觸電情形。

安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 警告

- 請勿使用於揮發性或易燃性物品附近。
- 請勿任意改造機體結構或更換內部零件，易發生觸電、短路、火災意外。



- 使用本產品時，請平穩放置於空曠場所避免傾倒，造成故障。
- 長時間不使用本產品或是外出時，請先拔掉電源插頭，否則容易發生故障及危險。




- 放置本產品，請勿放置於近水處，以免造成電器故障或危險。



安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 警告

- 嚴禁用水直接沖洗機器或放入水中清洗，避免機體浸水而發生故障及發生觸電。
- 本產品支援AC 110V，請選擇適合電源及電壓插座使用。



- 請勿在1公尺內直視UV LED光源超過1分鐘的時間，雖然UV LED是使用對人較安全的波長光線，但長時間直視仍會造成視力衰退。
- 請勿將機器曝於雨水中或潮濕環境，避免機器浸水或造成漏電危險。



- 發生使用異常時(燒焦味)，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。
- 請小心打開集蟲盒避免蚊子逃脫，建議在戶外打開集蟲盒，處理集蟲盒之前請先檢查。



各部品名稱

使用方法

- 安裝時請直立放置捕蚊燈，避免產品翻轉造成危險。
- 將電源變壓器插入捕蚊燈上DC電源孔，然後電源線再插入電源插座，接通電源使用。
- 請使用台灣標準110V電壓。
- 請選擇視野空曠的地方，將捕蚊燈放置在1.2公尺至1.5公尺的高度。



組裝方法

- 請使用雙手將上部機身與下部集蟲盒固定後，向Close方向旋轉關閉集蟲盒。(如圖一所示)

- 開(Open): 請使用雙手將上部機身與下部集蟲盒，固定後，向Open方向旋轉開啟集蟲盒。
- 關(Close): 請使用雙手將上部機身與下部集蟲盒，固定後，向Close方向旋轉關閉集蟲盒。

各部品使用說明

- 掛孔: 可將捕蚊燈固定在建築物的天花板、屋簷或支架上。
- 頂蓋: 用來穩定環境氣流，可將環境風的影響程度降到最小，有效將蚊子吸入集蟲盒中。
- LED: 紫外線光源有效吸引蚊子。
- 濾網: 防止大型蚊蟲進入集蟲盒中被風扇壓碎。
- 風扇: 特殊專利設計，吸引蚊子進入集蟲盒中。
- 集蟲盒: 將風扇的氣流以對流型式吹進集蟲盒中，使蚊蟲無法逃脫，達到風乾效果。

補充說明

- UV LED捕蚊燈建議用於陰暗環境以及無風環境效果更佳。
- 捕捉房間內蚊子建議於傍晚人員外出時，將其開啟使用，就寢時在將捕蚊燈移置客廳使用效果更佳。
- 家中使用環境、燈光、通風環境都是影響捕蚊效果的關鍵。
- 光源在無牆壁等障礙情況下照射範圍可達600坪。

使用說明

清潔方式

- 請將電源移除。



- 請按照圖片所示開啟集蟲盒並清空集蟲盒內昆蟲。



- 清洗集蟲盒時請保持盒內乾淨，保持乾燥不可有水。



- 按時以週期性清空集蟲盒。



注意

在清理使用後如預無法使用問題請洽本公司服務站聯繫檢修事宜。

